




素材	
掌部	人工皮革
甲部	ポリエステル 80%
	ナイロン 20%
アーム部	牛皮
マジック	ナイロン 100%
伸縮部分	スパンポリウレタンゴム
ボタン	鉄
フック	

ご使用上の注意

ご使用中にお肌に刺激を感じたり、かゆみや痛み発疹などを感じた場合は速やかに使用を中止し医師に相談してください。
また、指や手のひら、甲腕等に異常を感じた場合は即刻、使用を中止してください。

ご利用の手順

- Aのマジックテープを腕の大きさの輪にし、装着してください。
- B（上腕部あたり）とC（肘ぐらい）のマジックテープを止め、固定してください。
※ボタンが上か、外側に向く様に装着してください。
- ※装着位置により、負荷が変化するので、お好みの位置に調節してください。
- 手袋を指先までしっかり入れてマジックテープを止めてください。
- 着用の際、指が入りづらい場合には、手の入口から引っぱらないで指先から順に入れてください。
- 手袋のゴム先端のフックをアーム部分のボタンにかけてください。
- 指をなるべく伸ばした状態で、手をゆっくりとじたり、ひらいたりしてください。又、手を完全に伸ばした状態で手首を曲げたり戻したりしてください。
- 脱ぐ際は、フックをはずしてから五指の先から少しずつ手袋を引き、最後に手袋の先を持ち、ゆっくり引っぱってください。



**ご注意：一方に力がかかると破れることがあります。
マジックテープはしめすぎない様に止めてください。**

洗濯上の注意

- 素材の風合いを保つために中性洗剤を使用し、水または 40°C ぐらいのぬるま湯で、手洗いまたはネットに入れて洗濯機で洗ってください。
- 乾燥の際、縮む恐れがありますので、脱水機で水を切り、形を整えて、日陰で干しにしてください。
- タンブル乾燥機のご使用はお避けください。
- 色布は塩素系漂白剤のご使用はお避けください。



有限会社 **中田久吉商店**
香川県東かがわ市白鳥 1018 番地 1
<http://www.e-nakata.jp>

日本製